

キャンプフィットチェア ハイタイプ / VL-HCH 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品はキャンプ用の一人掛け簡易チェアです。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

⚠ 警 告	重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 注 意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。

※物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

⚠ 警 告

- 地面の平坦な場所でご使用ください。
- 小さなお子様やペットがいる環境下での使用は思わぬ事故になるおそれがあります。周囲に注意しご使用ください。
- お子様に組み立てや撤収をさせないでください。操作方法を誤りケガをするおそれがあります。
- お子様が着座される場合は、保護者の方が補助し、使用中は目を離さないようにしてください。
- 本製品の上に飛び乗ったり飛び跳ねたりしないでください。
- 本製品の上で立ち上がったたり、脚立代わりに使用しないでください。
- 浅く掛けたり、横座りをしたり、座面から身を乗り出すなど、無理な姿勢で使用するすると転倒のおそれがあります。
- 座面以外のところに座らないでください。
- 座った状態で本製品を傾けないでください。
- パイプ同士の接続やジョイント部への接続をする際は、必ず奥まで確実に差し込んでください。
- ショックコードが伸びた際には、本製品を使用しないでください。パイプの接続が緩み転倒するおそれがあります。
- 耐荷重を超える負荷を加えないでください。
- 耐荷重は目安値となります。耐荷重以内でも本製品に過剰な負荷や局所的な負荷がかかると破損し、思わぬ事故になるおそれがあります。
- 火気の近くや高温になる場所での長時間の使用・保管は避けてください。

⚠ 注 意

- フローリングや畳などの上で使用される場合には床面にキズが付くおそれがあります。
- 暴雨があたる屋外で長期間放置しないでください。生地やフレームの強度が低下するおそれがあります。
- 本製品に強い衝撃を与えたり、収納した状態で重いものを載せないでください。フレームが変形し組み立てができなくなることがあります。
- 素材の特性上、色が他の物に移ることがあります。チェア生地が朝霧などで濡れたり湿ったりした状態で衣類などの生地部分と摩擦すると色移りすることがありますのでご注意ください。
- 左右の脚を異なる高さにしないでください。

◆ 取扱い上の注意

- 本製品を分解、改造しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。
- 水に濡れるおそれがある場所や湿度の高い場所での使用・保管は避けてください。
- 汚れを落とす場合は、水や中性洗剤を浸み込ませた布を固く絞ってから拭き取ってください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。
- 本製品を廃棄する場合には、各地方自治体の指示に従い廃棄してください。

◆ 梱包品の確認・各部名称

- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量
①	チェア生地	1枚
②	チェアフレーム	1個
③	収納袋	1枚



※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

組立方法

- 脚部固定用面ファスナーを取り外し、チェアフレームを上画像のように展開します。
- チェアフレーム4隅のジョイントパーツにパイプを差し込みます。
- チェアフレーム4隅のジョイントパーツに上部パイプを差し込みます。
- 上部パイプ(長手)にチェア生地上部を差し込んでください。※先に上部パイプ(短手)にチェア生地をつけると、組み立てできません。
- ④の作業完了後、上部パイプ(短手)にチェア生地下部を差し込んでください。※最初の組み立て時は生地が固いため、生地をチェアフレームに固定するには少し力が必要です。
- チェア生地4隅の全ての穴にある先端ポケットの奥まで、上部パイプがしっかり差し込まれていることを確認してください。※しっかりと取り付けられていない場合は、チェアフレームや生地が破損し、転倒やケガをってしまうおそれがあります。

脚部の調整方法

- チェアフレーム4隅のジョイントパーツに、4本の脚部パイプを差し込みます。
- 高さ調整時は、ロックボタンを押しながら脚部パイプを伸ばし、お好みの座面高さに調整することができます。※収納時は脚部パイプを一番短い状態にしてからおこなってください。

組立時の注意

- 脚部パイプ使用時には、必ず4本同時にご使用ください。上画像のように脚部パイプに過度な負荷がかかり、破損するおそれがあります。
- ロータイプで使用する場合は、脚部パイプをチェアフレーム4隅のジョイントパーツに差し込み、ご使用ください。
- 収納袋は紛失しないよう背面上部にファスナーで装着できます。収納袋内に物を入れると転倒のおそれがありますので、上画像の状態では物を入れて使用しないでください。

※収納方法: 収納は組立方法と逆の順番でおこなってください。

◆ 製品仕様

製品名称: キャンプフィットチェア ハイタイプ
サイズ: 約 幅60cm×奥行95cm×高さ87/98/104cm(使用時) 高さ24/40/45/50cm(前面)
約 幅52cm×奥行16cm×高さ17cm(収納時)
重 量: 約 2.1kg
静止耐荷重: 120kg
材 質: チェアフレーム／アルミニウム合金
チェア生地／綿・ポリエステルメッシュ

◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
- ・本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります。

- 保証期間中でも次の場合には、保証対象外となります。
- 保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- 推奨されていない使用方法、収納方法、お手入れ方法による故障・破損
- 取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
- お買い上げ後の移送、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- 火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- 経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象(音・振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
- 製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- 使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
- 再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- 日本国外で購入、使用された場合
- その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合

下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。

<https://vastland.co.jp/support/warranty/>