

## ダブル チタンマグカップ

### △ 取扱い上の注意

- ※初めてお使いになる際は、よく洗ってからご使用ください。
- ※使用前に破損など異常がないことをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。  
また、使用中に破損などが発生した場合も、すぐに使用を中止してください。
- ※洗った後は乾いた布などで拭き取り、乾燥させてから保管してください。
- ※お手入れの際には柔らかいスポンジなどで、中性洗剤をつけてよく洗ってください。  
金属製のたわしや磨き粉は使用しないでください。
- ※直火は絶対にしないでください。二重構造の内圧が上昇して破損する恐れがあり危険です。
- ※電子レンジ、オープン、IHクッキングヒーターでは使用しないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。
- 水に濡れる恐れがある場所や湿度の高い場所での保管は避けてください。
- 火気の近くや高温になる場所での保管は避けてください。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。
- 本製品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。
- 外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

サイズ：300ml/約)直径75×高さ85mm

400ml/約)直径90×高さ95mm

容量：約)300ml、

約)450ml

重量：約)95g

材質：チタン

付属品：メッシュ収納袋



VASTLAND 株式会社

兵庫県姫路市御国野町御着349番地2

 **VASTLAND**  
== OUTDOOR & CAMP ==