

直火・IH対応 ホットサンドメーカー 取扱説明書

本製品は、直火、もしくはIHコンロで調理するホットサンドメーカーです。それ以外の用途では使用しないでください。

(直火は、火力の調整ができるガスコンロのみでご使用ください。)

※安全に正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

◆ 取扱以上の注意

- 使用前に破損など異常がないことをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。また、使用中に破損などが発生した場合も、ただちに使用を中止してください。
- 初めてご使用の際は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- ガスコンロ、もしくはIHコンロ以外の熱源で調理しないでください。
- 中火以下で使用し、炎が本製品の底面よりはみ出さないように使用してください。中の食材に引火し、製品が破損したり、火災の原因になります。
- 取っ手に直接火があたらないようにしてください。取っ手の劣化、破損、脱落の原因になります。
- 調理中火にかけてたま放置しないようにしてください。火災の原因になります。
- 空焚きしないようにしてください。表面加工の剥離やこげつきの原因になります。
- 調理中、金属製の調理器具を使用したり、洗浄時、金属製たわし、研磨剤、漂白剤を使用しないでください。本体の損傷、表面加工の剥離につながります。
- 調理中、調理後は本体部分、及び取っ手金属部分が熱くなっていますので手で触れないようご注意ください。やけどの原因になります。
- 取っ手の破損やゆがみ、ガタつきがある場合は使用を中止してください。
- 揚げ物料理など油を多量に入れ加熱しないようにしてください。
- 本製品を使用中、指を挟まないようご注意ください。
- ご使用後、冷水をかけるなど急激な温度変化をさせないでください。表面加工の剥離やこげつきの原因になります。
- 本製品を開いた状態で持ち運ばないでください。着脱部分に負荷がかかり破損するおそれがあります。
- 落としたり、ぶついたり激しい衝撃を与えないでください。
- 製品本体内に料理を長時間保存しないでください。フッ素樹脂加工の劣化の原因となります。
- 食器洗浄機、食器乾燥機は使用できません。
- 本体の洗浄後、洗い残しがないかよく確認し、水を拭き取り高温多湿を避け、保管してください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。

VASTLAND公式LINEアカウント

お得なクーポンや情報をGET


右記コードから
簡単友だち追加




または「@vastland」で検索

◆ 着脱方法


① 90度を開きます。



② 左側にスライドします。
(取付け時は右側へスライドします。)



※クリーニングの注意点



※リベットはまれに錆びることがあります。使用前に食用油などを薄く塗ることで錆びを防止することができます。万一、錆びが発生しても錆び部分をクレンザーやたわしなどで落とし、錆び防止に食用油を塗れば使用上問題ありません。

※使用に併しいホットサンドメーカー着脱部分の塗装が磨耗しますが、使用上問題ありません。

※洗い残しが発生しやすい着脱箇所や溝になっている箇所はブラシなどを使用し汚れを取り除いてください。(上図参照)

※洗い残しがある場合は、表面加工の剥離や部分劣化の原因になります。

◆ 製品仕様

製品名称：直火・IH対応ホットサンドメーカー
 材質：本体／アルミニウム合金、ステンレス鋼
 (表面加工)フッ素樹脂加工)
 取っ手／フェーラル樹脂、ステンレス鋼
 サイズ：約 35cm×14.8cm×3.2cm
 重量：約 580g

◆ 製品保証について

保証サービス▶保証期間内に製品の不具合・部品不足があった場合は、取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項に従った使用状態に限り、無償交換をさせていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
 - ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
 - ・本製品の保証期間内であっても、対応できない場合があります。
 - ・下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。
- <https://vastland.co.jp/support/warranty/>



製品に関するお問い合わせ先

✉ <https://vastland.co.jp/contact/>

☎ 06-6224-7117

(受付9:30～17:00 ※土日祝除く)



VASTLAND
 OUTDOOR & CAMP

VASTLAND 株式会社
 兵庫県姫路市御厨野町第349番地2

